

Brother TN-247 Reset

Der Brother TN-247 BK Toner passt in viele Drucker des Herstellers Brother und kann von jedem selbst mit wenigen Handgriffen zurückgesetzt werden. Die Toner-Erkennung wird durch den Brother TN-247 BK Toner Reset neu gestartet und der Seitenzähler dadurch zurückgesetzt.





Wann sollte man den Brother TN-247 resetten?

Der neue Toner sollte vom Brother Laserdrucker nach jedem Toner Wechsel eigentlich selbständig erkannt und der Seitenzähler automatisch aber zurückgesetzt werden. Es kann auch vorkommen, dass die Toner LED am Drucker zu blinken beginnt, obwohl der Toner noch nicht leer ist. Das kann z.B. bei kompatiblen Tonerkartuschen (die besitzen oft eine höhere Füllmenge an Tonerpulver) passieren. Ein manueller Brother TN-247 BK Toner Reset am Drucker startet die Toner-Erkennung neu und kann dieses Problem lösen.



Hinweise für einen Brother TN-247 Reset

Wenn Sie einen Toner Reset am Drucker durchführen, gilt es die folgenden Hinweise zu beachten.

- Wählen Sie die richtige Brother TN-247 BK Toner Reset-Anleitung für Ihren Drucker der Brother HL-Serie, Brother DCP-Serie oder Brother MFC-Serie aus
- Führen Sie die Reset-Anleitung bitte schnell über die Tastatur am Drucker aus. Sie verhindern so das Zurückfallen des Druckers in das Hauptmenü
- Beachten Sie die Einzelschritte der Anleitung und lassen Sie keinen der Schritte aus
- Nicht jeder Drucker von Brother meldet den erfolgreichen Abschluss durch eine Nachricht ("accepted" oder "ausgeführt") nach dem Reset
- Mit den Anleitungen kann man originale TN-247 BK Toner von Brother und kompatible Toner zurücksetzen
- Bei einer Mehrfachauswahl entscheiden Sie sich f
 ür den Toner, den Sie verwenden (Starter Toner / Standard Toner / Jumbo-XXL-Toner)
- Bei einer Mehrfachauswahl entscheiden Sie sich für die Farbe der Tonerkartusche oder führen den Reset für alle Farben aus (CMYK C=Cyan, M=Magenta, Y=Yellow, K=Black)

BROTHER TN-247 RESET FÜR BROTHER HL-GERÄTE



Stufe 1:

Öffnen Sie die Frontklappe des Druckers

Stufe 2:

Drücken Sie gleichzeitig "Secure" und "Cancel"

Stufe 3:

× ×

Das Reset Menü erscheint

Stufe 4:

Suchen Sie die Farbe, die zurückgesetzt werden soll

Stufe 5:

Bestätigen Sie diese



BROTHER TN-247 RESET FÜR BROTHER MFC-GERÄTE



Stufe 1:

Stellen Sie sicher, dass das Display keine Fehlermeldung zeigt

Stufe 2:

Bei einer Fehlermeldung drücken Sie "Cancel" um ins Hauptmenü zu gelangen

Stufe 3:

Drücken Sie "Fax" bzw. "Kopie" und das Nummernfeld wird sichtbar

Stufe 4:

Merken Sie sich die Position der Sterntaste *- nicht drücken

Stufe 5:

Drücken Sie die "Home" Taste, um ins Hauptmenü zurückzukehren

Stufe 6:

Öffnen Sie die Frontklappe des Druckers





BROTHER TN-247 RESET FÜR BROTHER MFC-GERATE



Stufe 7:

Drücken Sie die Position der Sterntaste * für 5 Sekunden

Stufe 8:

Suchen Sie die Farbe, die Sie zurücksetzen wollen und bestätigen Sie





D

Stufe 1:

Sollte eine Fehlermeldung angezeigt werden drücken Sie "Cancel"

Stufe 2:

Sie gelangen ins Hauptmenü

Stufe 3:

Drücken Sie "Fax" bzw. "Kopie"

Stufe 4:

Das Nummernfeld wird sichtbar

Stufe 5:

Merken Sie sich die Position der Sterntaste *- nicht drücken

Stufe 6:

Drücken Sie die "Home" Taste, um ins Hauptmenü zurückzukehren





BROTHER TN-247 BK TONER RESET FÜR BROTHER DCP-GERÄT



Stufe 7:

Öffnen Sie die Frontklappe des Druckers

Stufe 8:

Drücken Sie die Position wo die Sterntaste * war 5 Sekunden lang

Stufe 9:

Das Resetmenü erscheint

Stufe 10:

Suchen Sie die Farbe, die resettet werden soll und bestätigen diese



